

# Puesta en marcha de una estufa de pellets KLOVER



Tras la instalación de su estufa de pellets KLOVER, la puesta en marcha es un paso esencial para configurar correctamente su estufa y comprender su funcionamiento. Es preferible que esta operación la realice un técnico autorizado.

## Pasos a seguir

1. Llene el depósito de pellets. Puede llenarlo hasta un máximo de 2 cm por debajo de la junta de la trampilla de carga.
2. Compruebe que la trampilla de carga y la puerta del hogar estén bien cerradas
3. Enchufe la estufa a la red eléctrica. Por lo general, la toma de corriente se encuentra en la parte trasera de la estufa. En los modelos planos, se encuentra en la parte inferior delantera de la estufa. Enchúfela correctamente
4. Encienda la estufa colocando el botón «I/O» en la posición «I». Este botón se encuentra junto a la toma de corriente de la estufa. Los LED del panel de control se encenderán si la toma se ha conectado correctamente
5. Introduce 3 pilas (AAA) en el mando a distancia
6. Configura el mando a distancia en el idioma que desees (FRE para francés) mediante los botones  
7. Aparecerá el mensaje «Antes de la instalación». Pulsa «NO».
8. Sigue pulsando el botón Set hasta que aparezca el menú principal. Si aparece el mensaje «Dispositivo no encontrado», te remitimos a nuestro artículo [«No se ha encontrado el dispositivo»](#)
9. Pulsa el botón Set para acceder a los ajustes de la estufa. A continuación, ve al menú «Stand-By». Actívalo con . Un . Si no activas el «Stand-By», el termostato del mando a distancia no se activará
10. Acceda al menú de ajustes de la estufa pulsando el botón «Set». A continuación, vaya al menú «Carga inicial». Aparecerá el mensaje «PAR CHARGER IN OFF PREMI UP». Pulsa  para que gire el sinfín. Este es un paso importante, ya que se trata del primer encendido; solo tendrás que hacerlo una vez. Si se salta este paso, la estufa podría fallar al encenderse, ya que no habrá suficientes pellets en el brasero. El tiempo de carga dura aproximadamente un minuto y 30 segundos
11. Accede al menú de ajustes de la estufa pulsando el botón Set. A continuación, ve al menú «Ajustar reloj». Ajusta la hora y la fecha de la estufa mediante los botones  y 
12. Por último, encienda la estufa de pellets con el mando a distancia pulsando el botón . Espere unos 10-15 minutos hasta que aparezca la llama

Durante el primer encendido, puede salir un olor a pintura y un poco de vapor de la estufa. No te preocupes, se trata de la pintura que se fija al aparato al ser nuevo. Este fenómeno se produce durante el primer y el segundo encendido.

Ventila bien la habitación durante este tiempo. Deja que la estufa de pellets funcione durante aproximadamente 1 hora a plena potencia (llama en nivel 5 y ventilador en nivel 1-2). Una vez hecho esto, ya puedes utilizar tu estufa de pellets con normalidad.