

Inbetriebnahme eines KLOVER-Pelletofens



Nach der Installation Ihres KLOVER-Pelletofens ist die Inbetriebnahme ein wesentlicher Schritt, um Ihren Ofen richtig einzustellen und seine Funktionsweise zu verstehen. Diese sollte vorzugsweise von einem zugelassenen Techniker durchgeführt werden.

Zu befolgende Schritte

1. Füllen Sie den Pelletbehälter auf. Sie können diesen maximal bis 2 cm unterhalb der Dichtung der Einfüllklappe befüllen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Einfüllklappe und die Feuerraumtür fest verschlossen sind.
3. Stecken Sie den Netzstecker in den Ofen. In der Regel befindet sich der Anschluss an der Rückseite des Ofens. Bei flachen Modellen befindet er sich unten an der Vorderseite des Ofens. Stecken Sie den Stecker korrekt ein.
4. Schalten Sie den Ofen ein, indem Sie den Schalter „I/O“ auf „I“ stellen. Dieser Schalter befindet sich neben der Steckdose des Ofens. Die LEDs auf dem Bedienfeld leuchten auf, wenn der Stecker richtig angeschlossen wurde
5. Legen Sie 3 Batterien (AAA) in die Fernbedienung ein
6. Stellen Sie die Sprache der Fernbedienung (FRE für Französisch) mithilfe der Tasten ein
7. Es erscheint die Meldung „Vor der Installation“. Drücken Sie auf „NEIN“.
8. Halten Sie die Set-Taste gedrückt, bis das Hauptmenü angezeigt wird. Sollte die Meldung „Gerät nicht gefunden“ erscheinen, verweisen wir Sie auf unseren Artikel [„Gerät nicht gefunden“](#)
9. Drücken Sie die Set-Taste, um zu den Einstellungen des Ofens zu gelangen. Gehen Sie anschließend in das Menü „Standby“. Aktivieren Sie dieses mit . Ein sollte erscheinen. Wenn Sie den „Stand-By“-Modus nicht aktivieren, wird der Thermostat der Fernbedienung nicht ausgelöst
10. Rufen Sie das Einstellungsmenü des Ofens auf, indem Sie die Set-Taste drücken. Gehen Sie anschließend in das Menü „Anfangsladung“. Es erscheint die Meldung „PAR CHARGER IN OFF PREMI UP“. Drücken Sie , damit sich die Förderschnecke drehen kann. Dies ist ein wichtiger Schritt, da es sich um die erste Inbetriebnahme handelt; Sie müssen ihn nur einmal durchführen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, kann es zu einem Zündfehler kommen, da sich nicht genügend Pellets im Brennraum befinden. Der Ladevorgang dauert etwa eine Minute und 30 Sekunden
11. Rufen Sie das Einstellungsmenü des Ofens auf, indem Sie die Set-Taste drücken. Gehen Sie anschließend in das Menü „Uhr einstellen“. Stellen Sie Uhrzeit und Datum des Ofens mit den Tasten und ein
12. Schalten Sie den Pelletofen abschließend mit der Fernbedienung ein, indem Sie die Taste drücken. Warten Sie etwa 10-15 Minuten, bis eine Flamme erscheint

Beim ersten Anzünden können ein Farbgeruch und ein leichter Nebel aus dem Ofen austreten. Keine Panik, es handelt sich um Farbe, die sich am Gerät festsetzt, da es neu ist. Dieses Phänomen tritt beim ersten und zweiten Anzünden auf.

Lüften Sie den Raum während dieser Zeit gründlich. Lassen Sie den Pelletofen etwa 1 Stunde lang auf voller Leistung laufen (Flamme Stufe 5 und Gebläse Stufe 1-2). Sobald dies geschehen ist, können Sie Ihren Pelletofen wie gewohnt nutzen.