

# Encender correctamente mi estufa



## Apilar la leña

Coloca unos cuantos troncos del tamaño adecuado en la estufa. Para que el fuego dure más tiempo, puedes completar la pila con troncos más pequeños. Apíalos perpendicularmente a los troncos grandes. No olvides partir los trozos grandes de leña. El fuego tarda en prenderse con un leño entero.

## Apilar los leños pequeños para encender

Coloca una gran cantidad de [leñitos de encendido](#) entrelazados sobre los leños. Es importante que haya aire entre los trozos de leña. De lo contrario, el fuego tardará más en prenderse.

ART\_9862\_ART

## Coloca los encendedores

Coloca unos cuantos [encendidos](#) encima de los leños.

ART\_9813\_ART

## Ajustar la palanca de regulación de aire

La palanca de regulación de aire debe estar completamente abierta desde el encendido.

## Encender el fuego

Enciende los encendedores con un mechero largo o con [cerillas largas](#).

ART\_9894\_ART

## Añade leños poco a poco

# Encender correctamente mi estufa



Coloca leños en la estufa de leña solo cuando la madera de la hoguera anterior se haya convertido en brasas. Añade nuevos leños a la estufa únicamente cuando los anteriores se hayan quemado bien, y no cuando el fuego arda con fuerza.

# Encender correctamente mi estufa

