


# Capteur de position ouvert - E00010000.10



L'alarme E00010000.10 apparaît sur les inserts à pellets Rika lorsque l'insert n'est pas en position de fonctionnement.

## Résolution

Poussez l'insert à pellets dans la bonne position et sécurisez-le.