


Porte du foyer ou couvercle pellets ouvert - E0040.10



L'alarme E0040.10 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la porte du foyer et/ou le couvercle du réservoir à pellets sont ouverts.

Résolution

1. Fermez la porte du foyer et le couvercle du réservoir
2. Acquittez le message d'erreur

Si le message reste affiché alors que tout est fermé, un contacteur ou un interrupteur magnétique peut être déréglé : en cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.