


# Porta del focolare aperta - E0020.10



L'allarme E0020.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando lo sportello del focolare è aperto.

## Risoluzione

1. Chiudere la porta del focolare
2. Confermare il messaggio di errore

Se l'allarme persiste nonostante la porta sia ben chiusa, in caso di ricomparsa dell'errore è necessario l'intervento di un tecnico.