


Porta da lareira ou tampa do depósito de pellets aberta - E0040.10



O alarme E0040.10 surge nos fogões a pellets Rika quando a porta do compartimento de combustão e/ou a tampa do depósito de pellets estão abertas.

Resolução

1. Feche a porta da câmara de combustão e a tampa do depósito
2. Confirme a mensagem de erro

Se a mensagem continuar a ser exibida mesmo com tudo fechado, é possível que um contactor ou um interruptor magnético esteja desajustado: caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.